

## Anlieferungszustand der Bauteile / Werkzeuge

Nur bei vakuumtauglichen Bauteilen kann eine qualitativ hochwertige Beschichtung Ihrer Bauteile/Werkzeuge sichergestellt werden. Achten Sie daher bitte bei Anlieferung auf folgende Punkte:

<b>Bauteile/ Werkzeug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bauteile sind demontiert anzuliefern</li> <li>• Die Bauteile müssen frei von Öl bzw. Fett sein</li> <li>• Keine Rückstände von PTFE oder Silikonen auf der Oberfläche</li> <li>• Keine Rückstände von Polier- oder Läppmitteln</li> <li>• Alle sonstigen Verschmutzungen, insbesondere in Bohrungen und Hinterschneidungen, müssen entfernt sein</li> <li>• Bauteile bitte entmagnetisieren</li> </ul>
<b>Korrosion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwaige Korrosionsstellen auf dem Werkzeug sind zu entfernen</li> </ul>
<b>Beschichtungsrelevante Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ausgefüllte Werkstückdatenblatt bitte dem Beschichtungsgut beilegen</li> </ul>
<b>Verpackung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauteile bitte sicher verpacken</li> </ul>
<b>Partielle Beschichtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle nicht zu beschichtenden Flächen bitte eindeutig in beiliegender Zeichnung markieren</li> <li>•</li> </ul>

Bei sonstigen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

+49 (0)202 / 283 97 – 135

info@plascotec.de